

Brugsanvisning HP lader HP 8204B



Tilslutning af Lader:

Sluk køretøjet og tilslut det 3 benet jackstik.

Tilslut 230 Volt kablet til stikkontakt og tænd for stikket.

Tænd for ladere på ende så kontakten står på I

Power lampen lyser Rød og ladningen gå i gang og den orange lampe lyser

Når batterierne er fuldt opladet skifter den orange lampe til grøn og batterierne er fuldt oplader og lader kan frakobles.

Fejl søgning

Power lampen (Rød) lyser ikke:

Kontroller at sikring ikke er defekt.

Kontroller at laderen er tændt og at der er strøm i stikkontakten, hvis der er strøm i kontakten og sikring er ok send laderen tilbage til leverandøren

Status lampen (Grøn/Orange) lyser ikke:

Kontroller at stikket er sat rigtigt i køretøjet

Kontroller at batterierne ikke er fuldt opladet.

Hvis fejlen er der forsat er batterierne muligvis defekte.

Status lampen (Grøn/Orange) bliver ikke grøn:

Batterierne er sandsynligvis defekte. Udskift batterierne

Status lampen (Grøn/Orange) lyser grønt straks når den er tilsluttet:

Kontroller om batterierne ikke er fuld opladet, ellers udskift batterierne



Ben 1 - +

Ben 2 - -

Ben 3 – ikke i brug